

# TOA ZM-104A

## Měřič impedance 100V linek

### Základní pokyny pro použití

1. Před použitím vložte do přístroje funkční baterie (4ks AA á 1,5V). baterie nejsou součástí dodávky. V případě, že nebudete přístroj používat po dobu delší než cca 2 týdny, baterie vyjmějte.
2. Zapojte přibalené kabely se svorkami do zdírek na přístroji. Na polaritě nezáleží.
3. Nastavte přepínač rozsahu x1, x10, x100 do polohy nejlépe vyhovující vaší aplikaci.
4. Nastavte správně nulovou polohu přístroje. Stiskněte a držte tlačítko „0Ω“ a současně otáčejte regulátorem „0Ω“ až než ručička ukáže přesně na nulu stupnice. Nastavení nulové polohy opakujte po každém přepnutí na jiný měřicí rozsah přepínačem x1, x10, x100! Pokud v žádné poloze regulátoru „0Ω“ ručička nedosáhne na nulu stupnice, jsou vybité baterie v přístroji. Vyměňte je za nové a opakujte nastavení nulové polohy.
5. Proveďte měření impedance linky. Přístroj položte do vodorovné polohy nebo postavte do svislé polohy vždy na pevný podklad a kabely se svorkami připojte na 100V linku. Pozor, na lince nesmí při měření být připojen zesilovač ani žádný jiný zdroj napětí! V opačném případě nebudou naměřené hodnoty správné a hrozí poškození nebo zranění.